

Italiano	
Specifiche	
BOSS TU-01: accordatore cromatico a clip	
Tono di riferimento	A4 (solo 440 Hz)
Modalità di accordatura	CHROMATIC / GUITAR / BASS / UKULELE
Alimentazione	Batteria al litio CR2032 x 1
Durata prevista delle batterie con uso continuo	25 ore (Dipende dalle condizioni di uso.)
Funzione di spegnimento automatico	Circa 7 min.
Dimensioni	56,0 (L) x 31,0 (P) x 32,0 (A) mm
Peso	30 g (batteria inclusa)
Accessori	Manuale dell'utente, Batteria al litio CR2032

* Per garantire un costante miglioramento dei nostri prodotti, le specifiche tecniche e/o l'aspetto dell'unità sono soggetti a variazioni senza ulteriore preavviso.

UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI		
AVVISO	Utilizzare per istruzioni intese ad avvertire l'utente del rischio di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.	Informazioni sui simboli
ATTENZIONE	Utilizzare per istruzioni intese ad avvertire l'utente del rischio di lesioni o danni minori, di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.	<p>ATTENZIONE Simbolo che indica un rischio di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.</p> <p>AVVISO Simbolo che indica un rischio di lesioni o danni minori, di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.</p> <p>CAUTELA Simbolo che indica un rischio di lesioni o danni minori, di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.</p>

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere con attenzione il presente manuale dell'utente, che contiene informazioni importanti sull'uso corretto del prodotto.

AVVISO

- Non smontare o modificare l'unità
- Non effettuare alcun tipo di manutenzione, a meno che l'operazione non sia riportata sul manuale dell'utente. In caso contrario, è possibile provocare guasti.
- Non riparare o sostituire le parti Per assistenza tecnica, rivolgersi al proprio rivenditore, al Centro di assistenza Roland più vicino o a un distributore Roland autorizzato, come indicato alla pagina "Informazioni".
- Non utilizzare o conservare l'unità nei seguenti luoghi:
 - Arete soggette a temperature eccessive (ad esempio, la luce solare diretta in un veicolo chiuso, vicino a una fonte di calore, su apparecchiature che generano calore);
 - Ambienti umidi (ad esempio bagni, lavanderie o su pavimenti bagnati);
 - Arete esposte al vapore o al fumo;
 - Ambienti salmastri;
 - Ambienti sotto alla pioggia;
 - Ambienti polverosi o sabbiosi;
 - Ambienti soggetti a livelli elevati di vibrazioni e tremolii;
 - Ambienti scarsamente ventilati.
- Spegnere l'unità in caso di anomalie o guasti
- Spegnere immediatamente l'unità e richiedere assistenza al proprio rivenditore, al centro di assistenza Roland più vicino o a un distributore Roland autorizzato, in base all'elenco incluso nella pagina "Informazioni" quando:
 - sull'unità sono caduti oggetti o sono stati versati liquidi;

ATTENZIONE

- Cautela nell'utilizzo delle batterie Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o lasciar fuoriuscire liquido e causare danni o lesioni. Per motivi di sicurezza, leggere e osservare le seguenti precauzioni.
 - Rimuovere sempre le batterie se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato.
 - Non tenere mai le batterie a contatto con oggetti metallici come penne a sfera, collane, fermagli per capelli ecc.
 - Cautela nell'utilizzo delle batterie al litio
 - Utilizzare solo batterie al litio di tipo specificato (CR2032). Assicurarsi di inserirle rispettando la polarità come indicata.
 - Per lo smaltimento delle batterie al litio esaurite, seguire le disposizioni in materia in vigore nella regione di utilizzo.
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini le parti di piccole dimensioni. Per impedire l'ingestione accidentale delle parti elencate di seguito, è necessario tenerle lontane dalla portata dei bambini.
 - Parti rimovibili: Copribatteria
 - Cautela nell'utilizzo delle batterie che presentano perdite
 - Non toccare il liquido con le mani nude.
 - Se il fluido fuoriuscito entra in contatto con gli occhi, potrebbe causare la perdita o l'irritazione del vano degli occhi. Usare acqua dolce per sciacquarli a fondo, quindi rivolgersi subito a un medico.
 - Potrebbero verificarsi bruciature della pelle o dermatiti qualora il fluido entri a contatto con la pelle o i vestiti. Usare acqua dolce per sciacquare a fondo le aree interessate, quindi rivolgersi subito a un medico.
 - Usare un panno morbido per rimuovere il fluido residuo all'interno del vano batterie. Quindi inserire batterie nuove.
 - Le batterie incluse potrebbero avere autonomia limitata, dato che il loro solo scopo è quello di far testare il funzionamento dell'unità.
 - Questa unità potrebbe interferire con la ricezione di apparecchi radio e televisivi. Non utilizzare l'unità in prossimità di tali ricevitori.
- Se si utilizzano dispositivi di comunicazioni wireless in prossimità dell'unità, ad esempio telefoni cellulari, è possibile che si produca rumore. Tale rumore potrebbe verificarsi quando si riceve o si avvia una chiamata o durante la conversazione telefonica. Se si verificano tali problemi, è necessario allontanarsi i dispositivi wireless dall'unità o spegnarli.
- Quando l'unità viene spostata da un luogo a un altro in cui la temperatura o l'umidità sono molto diverse, è possibile che si formino delle goccioline d'acqua (condensa) all'interno dell'unità. Se si tenta di utilizzare l'unità in tali condizioni, potrebbero verificarsi danni o guasti. Pertanto, prima di utilizzare l'unità, è necessario lasciarla spenta per diverse ore finché la condensa non sia completamente evaporata.
- Non utilizzare mai benzina, diluente, alcool o solventi di alcun tipo, per evitare la possibilità di coloritura o deformazione. Non coprire né applicare una pressione eccessiva sul display.
- Quando la batteria è quasi esaurita, la luminosità del display dell'unità si affievolisce. In questo caso, sostituire il più presto la batteria.
- Questa unità verrà spenta automaticamente dopo 7 minuti dall'accensione (funzione di spegnimento automatico).
- L'utilizzo improprio delle batterie può causarne l'esplosione o la perdita di liquido elettrolitico. Assicurarsi di osservare attentamente tutte le avvertenze relative alle batterie elencate in "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ".
- Non lasciare l'unità collegata alla batteria o al basso per un lungo periodo di tempo. È infatti possibile che il materiale utilizzato per rivestire la chitarra o il basso perda la sua elasticità.
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) si riferisce a un gruppo di brevetti relativi all'architettura dei microprocessori sviluppati da Technology Properties Limited (TPL). Roland utilizza questa tecnologia su licenza di TPL Group.
- Roland e BOSS sono marchi registrati o marchi di Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tutti i nomi di società e prodotti citati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

La durata di le pile suministradas puede ser limitada, ya que su fin principal es permitir la comprobación de la unidad. Esta unidad puede interferir en la recepción de radio y televisión. No utilice esta unidad en las proximidades de estos tipos de receptores.

Apparatus containing Lithium batteries

CAUTION	VAROITUS	VARNING	AVVARSLEI	AVDVARSEL
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.	Parasta voi räjähtää, jos se on virheellisesti vaihdettu. Vaihda paristo ainoastaan vastaavasti suositellun valmistajan ohjeiden mukaisesti.	Explosionsfaran vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast med samma batteritype eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparat tillverkaren. Kasserat batterier måste kasseras enligt tillverkarens instruktion.	Lithiumbatterier - Explosionsfare ved fejlagtig udskiftning. Udskift kun med batteri af samme fabrikat og type. Læg det brugte batteri tilbage til leverandøren.	Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatleverantøren. Kasser brukte batterier i henhold til fabrikkens instruksjoner.

Español	
Especificaciones	
BOSS TU-01: Afinador cromatico de clip	
Tono de referencia	A4 (solo 440 Hz)
Modo de afinación	CHROMATIC / GUITAR / BASS / UKULELE
Fuente de alimentación	Pila de litio CR2032 x 1
Duración prevista de la pila con uso continuo	25 horas (Esta cifra varía según las condiciones de uso reales.)
Función de apagado automático	Aprox. 7 min.
Dimensiones	56,0 (anchura) x 31,0 (fondo) x 32,0 (altura) mm
Peso	30 g (incluida la pila)
Accesorios	Manual del usuario, Pila de litio CR2032

* Con el fin de mejorar el producto, las especificaciones y/o el aspecto de la unidad pueden modificarse sin previo aviso.

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES		
ADVERTENCIA	Se utilizan en las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si la unidad no se utiliza correctamente.	Información sobre los símbolos
AVISO	Se utilizan en las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños menores, de muerte o lesiones graves en caso de uso incorrecto de la unidad.	<p>ADVERTENCIA Símbolo que indica un riesgo de muerte o lesiones graves en caso de uso incorrecto de la unidad.</p> <p>AVISO Símbolo que indica un riesgo de lesiones o daños menores, de muerte o lesiones graves en caso de uso incorrecto de la unidad.</p> <p>PRECAUCIÓN Símbolo que indica un riesgo de lesiones o daños menores, de muerte o lesiones graves en caso de uso incorrecto de la unidad.</p>

Antes de usar este producto, lea con atención este manual del usuario; en él encontrará información importante sobre el funcionamiento correcto del producto.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique la unidad usted mismo
- No lleve a cabo ninguna acción a menos que se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar deficiencias de funcionamiento.
- No repare ni sustituya ninguna pieza por sí mismo
- Si la unidad necesitara algún tipo de reparación, póngase en contacto con su proveedor, con el centro de servicio Roland o con un distribuidor Roland autorizado; encontrará una lista en la página de información.
- No use ni almacene la unidad en los lugares siguientes:
 - expuestos a temperaturas extremas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conductor de calefacción, encima de algún equipo que genere calor, etc.);
 - mojados (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
 - expuestos al vapor o a humos;
 - expuestos a entornos salinos;
 - expuestos a la lluvia;
 - con polvo o con arena;
 - expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
 - con poca ventilación.
- Apague la unidad si se produce alguna anomalía o deficiencias de funcionamiento
- Apague inmediatamente la unidad y póngase en contacto con su distribuidor, con el centro de servicio Roland más próximo o con un distribuidor Roland autorizado, tal como se indica en la página "Información", siempre que:
 - haya penetrado algún objeto o se haya derramado algún líquido en el interior de la unidad;
 - la unidad genere humo u olores extraños;
 - la unidad haya estado expuesta a la lluvia o se haya mojado por algún otro motivo;
 - la unidad no funcione con normalidad o muestre cambios notables de rendimiento.
 - Proteja a los niños de posibles lesiones
- Procure en todo momento que un adulto supervise el uso de la unidad en la utilización de la unidad en lugares donde haya niños, o si un niño va a utilizar la unidad.
- No derrube o submeta a impactos fuertes
- Caso contrario, podrá causar un riesgo de provocar daños o mau funcionamiento.
- Manusee las pilas de litio con cuidado
 - As pilhas de lítio não devem ser recarregadas, aquecidas, desmontadas ou jogadas em fogo ou água.
 - Mantenha as pilas de lítio fora do alcance de crianças pequenas. Se uma criança engolir uma pilha acidentalmente, consulte um médico imediatamente.
 - Nunca exponha as pilhas de lítio a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

PRECAUCIÓN

- Manipule las pilas con cuidado
- Manipule las pilas con cuidado Si se utilizan incorrectamente, las pilas pueden explotar o presentar fugas y causar daños o lesiones. Por motivos de seguridad, lea y observe las siguientes precauciones.
 - Quite las pilas de la unidad si no va a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo.
 - No guarde nunca las pilas junto con objetos metálicos como, por ejemplo, bolígrafos, collares, horquillas, etc.
- Manipule las pilas de litio con cuidado
 - Utilice únicamente pilas de litio de tipo especificado (CR2032) de inserirlas como indica en las instrucciones (para garantizar una polaridad correcta).
 - Las pilas de litio usadas deben desecharse de conformidad con la correspondiente normativa vigente en su lugar de residencia.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños
- Para evitar que los niños puedan tener acceso por accidente a las piezas que se indican a continuación, manténgalas siempre fuera de su alcance.
- Piezas extraíbles: Tapa de la pila
- Manipule con cuidado las pilas con fugas
 - No toque el líquido con las manos descubiertas.
 - Si el líquido entra en los ojos, podría sufrir una pérdida de visión. No se frote los ojos; use agua limpia abundante para lavárselos bien y acuda a un médico lo antes posible.
 - Si el líquido de la pila entra en contacto con su piel o con la ropa, puede provocar quemaduras en la piel o dermatitis. Use agua limpia abundante para lavar las zonas afectadas y acuda a un médico lo antes posible.
 - Utilice un paño suave para limpiar con cuidado cualquier resto de líquido que quede en el interior del compartimento de la pila. A continuación, ponga pilas nuevas.
- La duración de le piles suministradas puede ser limitada, ya que su fin principal es permitir la comprobación de la unidad. Esta unidad puede interferir en la recepción de radio y televisión. No utilice esta unidad en las proximidades de estos tipos de receptores.

Português	
Especificações	
BOSS TU-01: Afinador cromatico acoplável	
Afinação de referência	A4 (somente 440 Hz)
Modo de afinção	CHROMATIC / GUITAR / BASS / UKULELE
Bateria de alimentação	Bateria de lítio CR2032 x 1
Expectativa de duração da bateria em uso contínuo	25 horas (Esse número pode variar dependendo das condições reais de uso.)
Função de Desligamento automático	Aprox. 7 minutos
Dimensões	56,0 (L) x 31,0 (P) x 32,0 (A) mm
Peso	30 g (incluindo bateria)
Accessórios	Manual do proprietário, Bateria de lítio CR2032

* Com a finalidade de aprimorar o produto, as especificações e/ou a aparência desta unidade estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

USO SEGURO DA UNIDADE

INSTRUÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS OU FERIMENTOS EM PESSOAS		
AVISO	Se usa em instruções para alertar o usuário sobre o risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.	Informe sobre os símbolos
AVISO	Se usa em instruções para alertar o usuário sobre o risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.	<p>AVISO Símbolo que indica um risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.</p> <p>AVISO Símbolo que indica um risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.</p> <p>CUIDADO Símbolo que indica um risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.</p>

Antes de usar este produto, lea atentamente este manual do proprietário. Este manual do proprietário fornece informações importantes referentes ao funcionamento correto do produto.

AVISO

- Non desmonte ou faça qualquer modificação por conta própria
- Não execute nada a menos que tenha sido instruído a fazê-lo no manual do usuário. Caso contrário, você correrá o risco de provocar um mau funcionamento.
- Não repare ou substitua peças por conta própria
- Solicite todos os serviços ao seu revendedor, ao Centro de Serviço da Roland mais próximo ou ao distribuidor autorizado da Roland, conforme listado nas "Informações".
- Use ou armazene nos seguintes tipos de locais:
 - Sujeitos a temperaturas extremas (ex: luz solar direta em veículos fechados, próximo a um duto de aquecimento, em cima de um equipamento de geração de calor).
 - Molhados (por exemplo, banheiros, lavatórios ou pisos molhados);
 - Expostos a vapor ou fumaça;
 - Sujeitos a exposição ao sal;
 - Expostos à chuva;
 - Empepoados ou arenosos;
 - Sujeitos a altos níveis de vibração e tremor; nem
 - Coloque em um local mal ventilado.
- Desligue a unidade se ocorrer alguma anomalia ou mau funcionamento
- Desligue a unidade imediatamente e entre em contato com o revendedor, o Centro de Serviço da Roland mais próximo ou um distribuidor autorizado da Roland, conforme listado nas "Informações", quando:
 - Objetos tiverem caído ou líquido for derramado em cima da unidade;
 - Houver emissão de fumaça ou odor anormal;
 - A unidade tiver sido exposta à chuva (ou ter se molhado);
 - A unidade não estiver operando normalmente ou apresentar uma mudança significativa de desempenho.
 - Tomar os devidos cuidados para evitar que as crianças se machuquem
 - Certifique-se de que um adulto esteja encarregado da supervisão e orientação quando a unidade for utilizada por uma criança ou em lugares onde houver presença de crianças.
 - Não derrube ou submeta a impactos fortes
 - Caso contrário, você correrá o risco de provocar danos ou mau funcionamento.
 - Manuseie as pilhas de litio com cuidado
 - As pilhas de lítio não devem ser recarregadas, aquecidas, desmontadas ou jogadas em fogo ou água.
 - Mantenha as pilas de lítio fora do alcance de crianças pequenas. Se uma criança engolir uma pilha acidentalmente, consulte um médico imediatamente.
 - Nunca exponha as pilhas de lítio a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

CUIDADO

- Manuseie as pilhas com cuidado
- Se usadas indevidamente, as pilhas poderão explodir ou vazaz e provocar danos ou ferimentos. Por motivos de segurança, leia e observe as precauções a seguir.
 - Remova as pilhas sempre que a unidade permanecer sem uso por um período prolongado.
 - Nunca guarde as pilhas junto com objetos metálicos como canetas esferográficas, colares, grampos de cabelo, etc.
- Manuseie as pilhas de litio com cuidado
 - Utilize apenas o tipo especificado (CR2032) de pilhas de litio. Certifique-se de inseri-las como indicado para garantir a polaridade correta.
 - As pilhas de litio usadas devem ser descartadas em conformidade com todas as normas para descartar seguro da região onde você mora.
- Mantenha itens pequenos longe do alcance de crianças
- Para evitar ingestão acidental das peças listadas abaixo, sempre as mantenha longe do alcance de crianças pequenas.
 - Partes removíveis: tampa da bateria
- Manuseie as pilhas com vazamento com cuidado
 - Não toque o líquido com as mãos desprotegidas.
 - O contato de qualquer tipo de líquido com os olhos pode resultar em perda de visão. Não esfregue os olhos; use água limpa para lavá-los completamente.
 - Se o líquido da pilha entrar em contato com sua pele ou com a roupa, pode causar queimaduras ou dermatites. Use água limpa para lavar as áreas afetadas completamente, em seguida, procure um médico imediatamente.
 - O contato do líquido com a pele ou as roupas pode provocar queimaduras ou dermatites. Use água limpa para lavar as áreas afetadas completamente, em seguida, procure um médico imediatamente.
 - Com um tecido macio, limpe cuidadosamente o fluido remanescente da parte interna do compartimento das pilhas. Em seguida, instale pilhas novas.
- Os nombres de los productos y de las empresas que se mencionan en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

사용자 안내문

기종별	사용자 안내문
3급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Nederlands	
Specificaties	
BOSS TU-01: Chromatisch stemapparaat met klem	
Referentietoonhoogte	A4 (alleen 440 Hz)
Stemmodus	CHROMATIC / GUITAR / BASS / UKULELE
Voeding	CR2032-lithiumbatterij x 1
Verwachte levensduur batterij bij voortdurend gebruik	25 uur (Deze waarde varieert afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.)
Automatische uitschakelfunctie	Ong. 7 min.
Afmetingen	56,0 (L) x 31,0 (D) x 32,0 (H) mm
Gewicht	30 g (inclusief batterij)
Accessoires	Gebruikershandleiding, CR2032-lithiumbatterij

* De specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zijn, in het belang van productverbetering, onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIDDELING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN		
WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke situaties of voor ernstige verwondingen die voortvloeien uit het gebruik van de apparatuur.	Over de symbolen
OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor ernstige verwondingen of materiële schade indien het apparaat niet goed wordt gebruikt.	<p>WAARSCHUWING Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke situaties of voor ernstige verwondingen die voortvloeien uit het gebruik van de apparatuur.</p> <p>OPGELET Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor ernstige verwondingen of materiële schade indien het apparaat niet goed wordt gebruikt.</p>

Lees zorgvuldig deze gebruikershandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de juiste bediening van het product.

WAARSCHUWING

- Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan
- Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding
- Anders riskeert u een defect te veroorzaken.
- Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van
- Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld onder "Informatie".
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:
 - aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een open tent voertuig, in de buurt van een verwarmingsinstallatie, op materiaal dat warmte produceert);
 - nat zijn (v. bad, wasruimte, op natte vloeren);
 - worden blootgesteld aan damp of rook;
 - worden blootgesteld aan zout; en
 - worden blootgesteld aan regen; en
 - stof of zandergif zijn;
 - stofferig blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
 - slecht geventileerd zijn.
- Schakel het apparaat uit als het afwijkend reageert of er een defect optreedt
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en vraag onderhoud aan bij uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een ander "Informatie", als:
 - objecten of vloeistof in of op het apparaat zijn terechtgekomen;
 - rook of ongewone geuren ontstaan;
- het apparaat aan regen is blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden);
- het apparaat niet normaal lijkt te werken of duidelijk anders functioneert.
- Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken
- Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.
- Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken
- Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.
- Gevoorzichtig om met lithiumbatterijen
 - Lithiumbatterijen mogen nooit worden opgeladen, vervuld, gedemonteerd of in vuur of water worden gegooid.
 - Houd lithiumbatterijen buiten bereik van kleine kinderen.
 - Als een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt, op zoek naar onmiddellijke arts raadplegen.
 - Stel lithiumbatterijen nooit bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

OPGELET

- Gevoorzichtig om met batterijen bij routine gebruik kunnen batterijen exploderen of lekken, en schade of letsel veroorzaken. Lees onderstaande voorzorgsmaatregelen en volg ze op, met het oog op de veiligheid.
 - Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
 - Bewaar batterijen nooit samen met metalen voorwerpen zoals balpennen, halskettingen, haarspelden enz.
- Gevoorzichtig om met lithiumbatterijen
 - Gebruik enkel het gespecificeerde type (CR2032) lithiumbatterijen. Zorg ervoor dat ze zijn geplaatst volgens de instructies (om de juiste polariteit te garanderen).
 - U moet gebruikte lithiumbatterijen wegwerpen volgens de voorschriften die gelden in uw land of regio.
- Bewaar kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen
- Bewaar de onderstaande onderdelen altijd op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen, zodat er geen risico bestaat dat ze per ongeluk worden ingeslikt.
 - Verwijderbare onderdelen: batterijklepje
- Gevoorzichtig om met lekkende batterijen
 - Raak de vloeistof niet aan met uw blote handen.
 - Als de lekkende vloeistof in de ogen komt, spoel de ogen grondig uit met schoon water. Raadpleeg vervolgens onmiddellijk een arts.
 - Als de vloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, kan de huid daardoor verbranden of kan er dermatitis ontstaan. Gebruik zuiver water om de aangetaste plekken grondig af te spoelen en raadpleeg snel een arts.
 - Verwijder restanten van een vloeistof voorzichtig uit het batterijklep met een zachte doek. Plaats vervolgens nieuwe batterijen.
- De levensduur van de meegeleverde batterijen kan beperkt zijn, omdat ze voornamelijk bedoeld zijn om de apparatuur te testen.
- Dit apparaat kan de radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers.
- Er kan risico ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke risico's kunnen tijdens gesprekken of als een gebruiker wordt gebeld ontstaan. Verplaats dergelijke draadloze apparaten zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als dergelijke problemen eervaat.
- Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als de gebruiker de apparatuur wilt gebruiken, kan dit schade of defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemeet laten, tot de condens volledig is verdamp.
- Gebruik geen benzine, verdundingsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.
- Voer nooit druk uit op het display en sla er nooit tegen.
- Als de batterij leek raakt, wordt het display van het apparaat donkerder. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
- De stroom naar dit apparaat wordt automatisch uitschakeld 7 minuten nadat het werd ingeschakeld (Auto Off-functie).
- Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u alle voorschriften inzake batterijen opgesomd in het hoofdstuk "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" naleeft.
- Laat dit apparaat niet gedurende langere tijd op de gitaar of bas zitten. Afhankelijk van de coating op de gitaar of bas kan het coatingmateriaal anders gaan aanvoelen.
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patentportefolio betreffende microprocessorarchitectuur, ontworpen door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft van de TPL Group de licentie verkregen tot gebruik van deze technologie.
- Roland en BOSS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- De bedrijfsnamen en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Information

AFRICA		TAYWAN		EL SALVADOR		DENMARK/ESTONIA		SPAIN		QATAR			
REUNION	BOSS France Int'l 25 Rue des Thermopyles 93100 St. Denis FRANCE Tel: 0033 1 49 40 40 00	TAIWAN	BOSS Taiwan Enterprise Co., Ltd. No. 110, Chung Shan Rd. New Taipei City, Taipei 106, Taiwan Tel: 00886 2 2611 1111	EL SALVADOR	BOSS El Salvador S.A. Calle 10, No. 100, San Salvador, El Salvador Tel: 00503 2411 1111	DENMARK/ESTONIA	BOSS Scandinavia A/S Kongens Lyngby, Denmark Tel: 0045 44 44 44 44	SPAIN	BOSS España S.L. Calle de la Industria, 10 46100 Sagunto, Spain Tel: 0034 96 39 39 39	QATAR	BOSS Middle East FZCO P.O. Box 11111, Doha, Qatar Tel: 00974 44 44 44 44		
SOUTH AFRICA	BOSS South Africa Pty Ltd. 100 Main Road, Durban Durban, South Africa Tel: 0027 31 99 40 00	THAILAND	BOSS Thailand Co., Ltd. 100 Main Road, Bangkok Bangkok, Thailand Tel: 0066 2 261 1111	GUATEMALA	BOSS Guatemala S.A. Calle 10, No. 100, Guatemala Guatemala, Guatemala Tel: 00502 2411 1111	FRANCE	BOSS France Int'l 25 Rue des Thermopyles 93100 St. Denis, France Tel: 0033 1 49 40 40 00	GERMANY/AUSTRIA	BOSS Germany/Austria GmbH Calle 10, No. 100, Germany/Austria Germany/Austria Tel: 0049 44 44 44 44	NETHERLANDS	BOSS Nederland B.V. Calle 10, No. 100, Netherlands Netherlands Tel: 0031 44 44 44 44	INDONESIA	BOSS Indonesia P.T. Calle 10, No. 100, Indonesia Indonesia Tel: 0062 21 44 44 44
CHINA	BOSS China S.A. Calle 10, No. 100, China China Tel: 0086 21 44 44 44	BARBADOS	BOSS Barbados S.A. Calle 10, No. 100, Barbados Barbados Tel: 00868 2411 1111	HONG KONG	BOSS Hong Kong S.A. Calle 10, No. 100, Hong Kong Hong Kong Tel: 00852 2411 1111	INDONESIA	BOSS Indonesia P.T. Calle 10, No. 100, Indonesia Indonesia Tel: 0062 21 44 44 44	IRELAND	BOSS Ireland S.A. Calle 10, No. 100, Ireland Ireland Tel: 00353 44 44 44 44	JAPAN	BOSS Japan S.A. Calle 10, No. 100, Japan Japan Tel: 0081 3 44 44 44	MEXICO	BOSS Mexico S.A. Calle 10, No. 100, Mexico Mexico Tel: 0052 55 44 44 44
INDIA	BOSS India S.A. Calle 10, No. 100, India India Tel: 0091 22 44 44 44	BRASIL	BOSS Brasil S.A. Calle 10, No.										